


USER'S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ



happy baby

NEON SPORT

КОЛЯСКА



ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования. Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.

© 2013 Happy Baby®
(ТМ «Хэппи Бэби»)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**для правильной эксплуатации коляски
внимательно прочтите инструкцию
и сохраняйте её для дальнейшего
использования.**



**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.
ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Строго следуйте пунктам инструкции по эксплуатации во избежание несчастных случаев.
- Когда ребёнок сидит в коляске, никогда не поднимайте её.
- Не пользуйтесь коляской на крутых, скользких поверхностях, лестницах, эскалаторах, песчаных пляжах, неровных дорогах и по грязи.
- Никогда не усаживайте в коляску более одного ребёнка. Убедитесь, что ребёнок правильно сидит в кресле.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Любой груз, прикрепленный к ручке, оказывает воздействие на устойчивость коляски. Не используйте неодобренные аксессуары.
- Не перегружайте корзину. Максимально допустимый вес 3 кг. Излишний вес может привести к опасной неустойчивости.
- Ставьте коляску на тормоз при остановке.
- Для того чтобы предотвратить травмы от перемещения ручки, не позволяйте ребёнку класть руки в зону переключения положения ручки. Следите за закреплением ручки в переднем положении.
- Выбрасывайте пластиковые пакеты. Они могут стать причиной удушья.



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Проверьте, чтобы все дополнительные устройства и аксессуары коляски или сиденья были правильно закреплены перед использованием.




- Не оставляйте коляску вблизи открытого огня.
- Не помещайте матрац толщиной более 10 мм внутрь.
- Не используйте аксессуары, дополнительные детали или запчасти, которые не были одобрены поставщиком.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

- Убедитесь, чтобы все блокировочные элементы правильно зафиксированы перед началом использования.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы во время сборки и складывания изделия ребёнок не находился в непосредственной близости.
- Не разрешайте ребёнку играть с данным продуктом.
- Используйте ремни безопасности, когда ваш ребёнок научится сидеть самостоятельно.
- Всегда пользуйтесь системой безопасности.
- Проверьте, чтобы крепёжные элементы люльки, сиденья или автокресла были правильно зафиксированы перед началом использования.
- Данное изделие не предназначено для бега или катания.
- Данный продукт предназначен для детей от 7 месяцев до 3 лет.
- Максимально допустимый вес – 15 кг.

- Складывается одной рукой.
- Фиксация спинки в 3 положениях.
- Регулируемая подставка для ног.
- Съёмный подлокотник.
- Переднее колесо оснащено амортизационным механизмом и может двигаться в любом направлении.
- Двойные тормоза, приводимые в действие одним движением.
- Регулируемая высота ручки.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ



КОМПОНЕНТЫ

Номер	Количество	Описание
1	1	Инструкция и комплект инструментов
2	1	Стакан
3	1	Козырёк
4	1	Переднее колесо
5	2	Заднее колесо
6	1	Каркас
7	1	Тормозная система задних колёс
8	1	Передний подлокотник
9	1	Крючок-держатель


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1 РАСКРЫТИЕ КАРКАСА

Отцепите крючок.

Поднимите ручку одной рукой и раскройте каркас другой рукой до щелчка.

Поверните подножку и нажмите на неё до щелчка.




2 СБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Вставьте переднее колесо в отверстие на передней стороне рамы.

Зафиксируйте до щелчка.


Нажмите на кнопку для отсоединения колеса.



3 СБОРКА ЗАДНИХ КОЛЁС

Вставьте раму с задними колёсами в заднюю часть рамы.

Вставьте задние колёса в оси до щелчка.



4 СБОРКА КОЗЫРЬКА И СТАКАНА




Прикрепите подстаканник к ручке сидения (1).

Закрепите каркас козырька до выхода пружины.



Присоедините текстильную часть козырька (2).

Закрепите заднюю часть козырька с помощью петель на матрасе (3).

Закрепите текстильные элементы по бокам (4).




- 5** Спинка фиксируется в 3 положениях. Чтобы опустить спинку, нажмите на кнопку в верхней части сиденья и установите спинку в желаемое положение. Приподнимите спинку для установки более высокого положения.



Кнопка
регулировки
спинки


- 6** Высота подставки для ног регулируется кнопками с обеих сторон.



7 5-ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЁНКА

Перед началом использованием ремней убедитесь, что все пряжки зафиксированы, как на рисунке.

Следуйте рисункам для фиксации ремней безопасности: нажмите на центральную кнопку для расстегивания ремней.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАХОВЫЙ
И ПОЯСНОЙ РЕМНИ ВМЕСТЕ!



8 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Надавите на пластиковую деталь для фиксации направления.


Поднимите вверх для возврата в исходное положение.



9 ДВОЙНЫЕ ТОРМОЗА, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ

Нажмите вниз для блокировки.

Используйте тормоза, когда усаживаете или вынимаете ребёнка из коляски.




10 СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Нажмите на кнопку на втором замке и на кнопку разблокировки для снятия каркаса.

Надавите на раму по направлению вперёд для складывания коляски.


Коляска собрана, когда передние колёса соприкасаются с задними, конструкция закреплена.

Подтяните спинку к ручке. Храните сложенную коляску в стоячем положении для экономии места.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Почистите козырёк, ремни безопасности, основание и корзинку, потрите и вытрите, затем высушите.
Для особо загрязнённых частей используйте чистящее средство, затем смойте его и вытрите насухо.
- Избавьтесь от грязи, затем вытрите каркас влажной тряпкой, протрите коляску сухой тканью.
Если не вытирать коляску насухо, каркас начнет темнеть.
- Не используйте отбеливатель.
Чистите мягкие части в защищенном от солнца месте.
Не используйте фен для сушки.
- Не оставляйте коляску под открытыми солнечными лучами.
Пластиковые и текстильные элементы могут пожелтеть.
- Из-за постоянного стремления к улучшению продукта, дизайн и характеристики могут меняться без предварительного оповещения.
- Коляска должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Избегайте контакта коляски с солёной водой.
- Рисунки в инструкции служат для ознакомления с продуктом. Они не передают точного вида продукта.



hó-happybaby.com